



INSTRUCTIONS D'UTILISATION POUR CHARGEUR MULTI-6 Réf. 7406

- Le chargeur MUL TI-6 permet la charge de batteries NiCd, NiMh ou au plomb de 1,2V à 12V
- Ce chargeur est équipé de 6 sorties de charge (50, 60, 80, 140, 180, 500 et 1000 mA) qui peuvent être utilisées séparément ou simultanément (sauf 1000mA). Cela permet la charge simultanée d'accus de tension et de capacité différentes.
- Chaque sortie est assortie d'une LED de contrôle s'allumant durant la charge.

CHOISIR VOTRE INTENSITE DE CHARGE (Charge lente) :

L'intensité de charge doit être approximativement égale au 1/10^e de la capacité de l'accu à charger.

Exemples:

Accu A2 PRO KR-800AA (capacité = 800mAh) : 80mA

Accu A2 PRO HR-120~AA (capacité = 1,2Ah) : 140mA

DETERMINER LE TEMPS DE CHARGE (Charge lente) :

Le temps de charge est calculé en divisant la capacité de l'accu par l'intensité de charge, le résultat étant multiplié par 1,4 soit:

$$\frac{\text{Capacité accu (mAh)} \times 1.4}{\text{Courant de charge (mA)}}$$

Exemples:

KR-800AA : (800mAh x 1,4) / 80mA = 14 heures

HR-1200AA: (1200mAh x 1,4) / 140mA = 14 heures (pour les accus NiMh. il convient d'ajouter 10%) KR-

1800SCE: (1800mAh x 1,4) / 180mA = 14 heures

Les valeurs indiquées dans les exemples ci-contre sont données pour des accus déchargés.

BRANCHEMENT:

Brancher le chargeur sur une prise secteur 230V / 50Hz.

Choisir une intensité de charge puis brancher l'accumulateur sur le chargeur à l'aide d'un cordon de charge équipé de deux fiches bananes (PROMODEL vous propose un large choix de cordons de charges pour toutes les grandes marques du marché sous la marque A2 PRO).

Pour obtenir une charge de 1000mA, brancher le fil noir du cordon sur la sortie « - » marquée 180mA et le fil rouge sur la sortie « + » marquée 500mA.

Veiller à respecter les polarités.

Allumer le chargeur à l'aide de l'interrupteur situé à l'arrière du boîtier.

La (les) LED de couleur rouge correspondant à la (ou les) sortie(s) utilisée(s) s'allume(nt) et la charge commence.

RECOMMANDATIONS DE SECURITE

- Pour utilisation à l'intérieur seulement
- Stocker le chargeur à l'abri de l'humidité et de la chaleur
- N'utiliser que les cordons fournis avec l'appareil ou de marque A2 Pro, ne pas rallonger ou raccourcir
- DUREE DE CHARGE / ATTENTION: ce chargeur ne se coupe pas automatiquement.
Vous devez donc arrêter la charge lorsque le temps prévu est atteint ou dans les cas suivants:
 - Un accus NiCd ou NiMh s'échauffe anormalement.
 - Une batterie au plomb émet un léger bruit.Pour cela, couper préalablement le chargeur à l'aide de l'interrupteur situé à l'arrière du boîtier puis débrancher l'accu.
- Ne pas tenter de charger des piles
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger
- Pendant la charge, la batterie au plomb doit être placée en un emplacement bien aéré